




Schemat połączeń emulatora czujnika ciśnienia paliwa FPE



W wersji silnika która ma powrót benzyny i nie steruje pompą nie podłącza się różowego przewodu.